

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
Kawasaki Z 1000 14-20
(ZRT 00 F/H)

Bestellnummer:
6529457

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Verbindungsplatte
3x Kunststoff Distanz M10x10
4x Schraube M5x15
4x Unterlegscheibe Kunststoff M5
2x Alu-Gitter 27x7cm
4x Schraube M6x40
4x Muttern M5
1x Kunststoff Distanz M10x15
4x Vibrationsvernichter mit Metalldistanz



Montage des Bugspoilers:

1. Demontieren Sie den originalen Bugspoiler und behalten Sie den ovalen Vibrationsvernichter, der den Bugspoiler mit der Auspuffabdeckung verbindet.
2. verbinden Sie den 3 –teiligen Bugspoiler anhand des Verbindungsstegs mittels 4x M5x15 Schrauben, Kunststoff-U-Scheiben und M5 Muttern miteinander. Der Mittelsteg sollte auf der Innenseite des Bugspoilers montiert werden.
3. Platzieren Sie die Vibrationsvernichter auf dem Bugspoiler mit dem „Kragen“ der Metalleinsätze nach außen. Befestigen Sie den originalen „ovalen“ Vibrationsvernichter auf den Bugspoiler.
4. Montieren Sie den Bugspoiler an das Motorrad mit Hilfe der M6x40 Schrauben. Setzen Sie die Distanzen zwischen die Halter und den Buspoiler, verwenden Sie die 15mm Distanz für die untere linke Aufnahme.
5. Richten Sie nun den Bugspoiler in der endgültigen Position aus und ziehen Sie alle Schrauben fest



Ideal: Bohren Sie ein 5mm Loch und schneiden Sie ein M6 Gewinde in das Loch.

Falls kein Gewindeschneider vorhanden: Bohren Sie ein 6mm Loch und verwenden Sie eine Mutter um die Schraube fest zu ziehen.

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Stand:
20.04.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**