

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
SV 650 99-02
(WV AV)

Bestellnummer:

6530323

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Halter

1x M8x120 Schraube

3x Gummi U-Scheibe

1x M8 Mutter

3x M6x10 Schraube

3x M6 Mutter

Montage des Bugspoilers:

1. Montieren Sie die vorderen Halter mittels der M8x120 Schraube und der M8 Mutter an der unteren Motorbohrung neben dem Ölfilter (siehe Bild 1 und 2).
2. Befestigen Sie den hinteren Halter am Auspuffbefestigungspunkt am Rahmen. (siehe Bild 2)
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels 3x M6 Schrauben, der Gummi-U-Scheiben und den M6 Muttern an den montierten Haltern. Achten Sie darauf, dass der Bugspoiler nicht mit dem Auspuff in Berührung kommt.
4. Ziehen Sie, nachdem der Bugspoiler in der richtigen Position ist, alle Schrauben fest an.



Bild 1



Bild 2

Im montierten Zustand darf der Bugspoiler weder mit dem Motor, noch mit der Auspuffanlage in Berührung kommen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilgutachten S. 13

Stand:
26.06.09

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH