


## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>  Bugspoiler XJR 1200/1300 99- (4PU/RP02/06/10/19)	<b>Bestellnummer:</b>  6530339
---	---	--------------------------------------

**Inhalt des Befestigungssatzes:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 2x Haltewinkel          | 3x Schrauben M6x10mm |
| 2x Schelle              | 2x Schrauben M6x15mm |
| 1x Gewindehülse M6x20mm | 3x Mutter M6         |
| 2x Unterlagscheibe 25mm | 4x Gummi-U-Scheibe   |
| 2x Unterlagscheibe 18mm |                      |



**Montage des Bugspoilers:**

1. Demontieren Sie die dreieckige Motorhalterung. Setzen Sie eine U-Scheibe 25mm zwischen dem Halter und dem Rahmen an der hinteren Schraube, eine U-Scheibe 18mm an der oberen vorderen und den Haltewinkel an der unteren vorderen Schraube ein.
2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
3. Befestigen Sie die Halteschellen am Rahmen, auf der rechten Seite mit der Gewindehülse. (siehe Bilder)
4. Befestigen Sie den Bugspoiler locker mittels den beigefügten Schrauben an den Haltern und Schellen. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.



<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25</li> </ul>
--	---

<b>Stand: 28.06.07</b>	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	--