

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Handprotektoren
F750/800/850 GS
R1200/1250GS
S1000XR

Bestellnummer:
6536002



Montage der Handprotektoren:

1. Die Handprotektoren werden 1 zu 1 gegen die Originalteile getauscht.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag

Stand:
23.05.2019

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH