

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Handprotektoren
CB 500 X 16-17

Bestellnummer:
6536009

Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Halter in Fahrtrichtung links	1
3	Halter in Fahrtrichtung rechts	1
4	Schraube M6x20mm	2
5	Mutter M6	2
6	Gummiringe	2
7	Stahlhülsen	2
8	Schraube M6x70mm	2
9	U-Scheibe für M6 Schraube	2
10	Lenkerendstück	2
11	Lenkerhülse	2
12	Spannfutter M6	2
13	Spannhülse	2
14	Gummi U-Scheibe	2




Montage der Handprotektoren:

1. Bitte entfernen Sie zuerst die Halteklammern der Lenkerendenhalterung im Innern des Lenkers auf beiden Seiten. Drücken Sie diese hierzu zusammen.



2. Montieren Sie nun die Halter in Fahrtrichtung links (2) in dem Sie zuerst den Spiegel demontieren, den Halter auf den Spiegeladapter auf legen und dann den Spiegel wieder aufschrauben und somit den Halter fixieren.

in Fahrtrichtung links




3. Demontieren Sie auf der Unterseite der Brems- und Kupplungshebels die Original-Mutter. Montieren Sie dann die Halter (2) an der Unterseite und befestigen Sie diese locker mittels der mitgelieferten M6 Muttern.


Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.



4. Setzen Sie die Gummiringe (6) und Stahlhülsen (7) in die Bohrungen der Handprotektoren ein. Befestigen Sie dann die Montageteile (8)-(13) zur Lenkerendbefestigung an den äußeren Bohrungen der Handprotektoren, setzen dies dann in das Lenkerende ein und befestigen Sie dies locker im Innern des Lenkers.



5. Richten Sie nun die Handprotektoren und die Halter zueinander aus und fixieren Sie die Handprotektoren mittels der Schraube M6x20mm (4) und Mutter (5) an den Haltern. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile • Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
Stand: 12.09.2017	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH