

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
NC 700 S/X
Integra

Bestellnummer:

6529570

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter	2x Mutter M6
4x Gummiring f. Bohrloch	2x Schraube M5x20
4x Schraube M6x20	2x U-Scheibe M5
2x M6 Mutter	1x Kabelbinder
4x Hülsen	1x Kabel-Clip



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Kettenschutz demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
6. Befestigen Sie den Halter auf der Schwinge mittels der M5x20 Schrauben und U-Scheiben (Bild 1)
7. Befestigen Sie die Radabdeckung in Fahrtrichtung rechts am Halter mit den M6x20 Schrauben und Muttern und in Fahrtrichtung links an den originalen Aufnahmepunkten des Kettenschutzes mit den M6x20 Schrauben
8. Befestigen Sie die Bremsleitungen mittels Kabel Clip an der Hinterradabdeckung und fixieren Sie die Bremsleitungen mittel Kabelbinder (Bild 2)
9. Zentrieren Sie die Hinterradabdeckung und ziehen Sie alle Schrauben fest.

Bild 1



Bild 2



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
07.06.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH