

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
790 Duke 18-
890 Duke R 20-

Bestellnummer:
6580090

Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Unterlegscheibe	2



Vom Hersteller wird empfohlen, das Hinterrad für die Montage auszubauen, es ist aber nicht zwingend notwendig.

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und entfernen sie die zylindrischen Einsätze aus der Abdeckung.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Schieben Sie die Unterlegscheiben auf die zylindrischen Einsätze und setzen Sie diese nun in die Bodystyle Hinterradabdeckung ein.
4. Montieren Sie nun die Hinterradabdeckung mittels der originalen Schrauben.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:
11.03.2019

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH