

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
VFR800F 2014-
VFR800X 2015-

Bestellnummer:
6529118

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter	2x Gewindeklemme M5
2x Kabelbinder	1x Gewindeklemme M6
2x Schraube M6x15	4x Schraube M5x15
3x U-Scheibe M6	3x U-Scheibe M5
1x Vibrationsdämpfer	1x Schraube M6x30

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz und entfernen Sie die 2 Plastikkappen auf der Schwinge, darunter befinden sich zwei M6 Gewinde.
2. Schrauben Sie den Halter mittels einer M6x15 Schraube an die Schwinge (siehe Foto). Schieben Sie die M6 Gewindeklemme auf den Halter.
3. Entfernen Sie die zwei Schlauchhalter, um eine leichtere Montage der Hinterradabdeckung zu ermöglichen.
4. Schieben Sie die M5 Gewindeklemmen und den Vibrationsdämpfer auf die Hinterradabdeckung.
5. Montieren Sie die Hinterradabdeckung mittels der M6x15 und M6x30 Schrauben und M6 U-Scheiben.
6. Montieren Sie den Kettenschutz mittels 2x M5x15 Schraube und 2x M5 U-Scheibe.
7. Verbinden Sie die Hinterradabdeckung und den Kettenschutz mit der verbleibenden M5x15 Schrauben und U-Scheiben. Legen Sie zwischen Kettenschutz und Abdeckung an der vorderen Position die M6 U-Scheibe.
8. Bevor Sie alle Schrauben festziehen, achten Sie darauf, dass die Hinterradabdeckung mittig über dem Hinterrad sitzt.
9. Befestigen Sie das ABS Kabel am hinteren Bremschlauch mittels der Kabelbinder.

Vibrationsdämpfer + M6x30 Schraube



Gewindeklemmen M5



Gewindeklemme M6

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
09.06.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH