

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
MSX 125

Bestellnummer:

6529274



Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x10mm
4x Kunststoff-U-Scheibe Ø6

1x Schraube M6x15mm
1x Gewindeklemme

Montage der Hinterradabdeckung:



Bild 1



Bild 2

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung
2. Platzieren Sie die Gewindeklemme wie auf Bild 1 zu sehen.
3. Befestigen Sie die neue Radabdeckung mittels der 4 Schrauben und U-Scheiben. Die M6x15mm Schraube befestigen Sie an der Gewindeklemme (Bild 2). Ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht vollständig an.
4. Zentrieren Sie nun die Radabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
10.10.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**