

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung GSR 750 (WV C5)	6529346

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x M6x15 Schraube
3x Gummiunterlagscheibe

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die Original Radabdeckung
2. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der M6x15 Schrauben und den U-Scheiben an der originale Aufnahmepunkten.
4. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH