

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung ER6 12-	6529368

### Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Kunststoff U-Scheibe Ø 6mm



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und befestigen Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung mittels der originalen Schrauben und den mitgelieferten U-Scheiben.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
--	--

<b>Stand: 25.04.12</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	---