

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung CB 500 X/F 2013- CBR500R 2013-	6529413

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Schraube M6x15mm
4x Kunststoff-U-Scheibe Ø6

1x Kabelbinder

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Fahrerfußraste auf der Kettenseite
2. Demontieren Sie die originale Radabdeckung
3. Befestigen Sie die neue Radabdeckung mittels der 4 M6x15mm Schrauben und U-Scheiben, ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht vollständig an.
4. Führen Sie den Kabelbinder durch die beiden Löcher auf der Auspuffseite um die Bremsleitung zu fixieren.
5. Zentrieren Sie nun die Radabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.
6. Montieren Sie nun die Fahrerfußraste.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 20.03.13	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---