

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
BMW F 800 GT 13-  
(0B03)

**Bestellnummer:**

6529436

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - 1x Halter             | 1x Schraube M6x50        |
| - 1x Schraube M5x15     | 1x Gewindeklemme         |
| - 1x U-Scheibe Ø5       | 1x U-Scheibe Ø6 (Metall) |
| - 1x Distanz 14x10      | 1x Alu Gitter            |
| - 1x Streifen Klettband | 1x Kabelbinder           |

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Das Alu Gitter kann optional in den Lufteinlass eingesetzt werden. Verwenden Sie hierzu Silikon.
2. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz.
3. Setzen Sie die Gewindeklemme auf den Halter und befestigen Sie diesen mittels der originalen Schraube und der mitgelieferten U-Scheibe Ø6 (Metall), siehe Bild 1.
4. Setzen Sie den originalen Kettenschutz wieder aufs Motorrad.
5. Platzieren Sie die Distanz zwischen Schwinge und Dämpfer, siehe Bild 2.
6. Kleben Sie das Klettband auf die Schwinge, nachdem Sie die Stelle gereinigt haben, siehe Bild 3.
7. Setzen Sie nun die Hinterradabdeckung über den Kettenschutz.
8. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung an der Stelle an der die Distanz ist, mittels der M6x50 Schraube. Und mittels der M5x15 Schraube und Ø5 U-Scheibe am Halter.
9. Ziehen Sie jetzt den Kabelbinder durch das Loch vorne links an der Hinterradabdeckung und um die Schwinge rum. Ziehen Sie den Kabelbinder aber noch nicht fest.
10. Zentrieren Sie jetzt die Hinterradabdeckung über dem Hinterrad und achten Sie auf die Freigängigkeit des Rades. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klettband und drücken die Hinterradabdeckung fest. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben und den Kabelbinder fest.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
  - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:  
21.02.14

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH

