

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung GSX-S 1000 (DG)	6529484

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter	1x Schraube M5x15
2x Schraube M6x15	3x Schraube M6x15 (Sechskant)
4x Kunststoffunterlegscheibe Ø6	1x Unterlegscheibe Ø5
1x Stahl Unterlegscheibe Ø6	

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Fußrastenträger auf der Schaltungsseite.
2. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz, behalten Sie den Kunststoffniet.
3. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
4. Befestigen Sie den Halter mit einer M6x15 Schraube (Sechskant) an der Schwinge, siehe Foto.
5. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung wie folgt: vorne mittels einer M6x15 Schraube und U-Scheibe, rechts mittels der M5x15 Schraube und U-Scheibe und links mittels einer M6x15 Sechskantschraube und U-Scheibe.
6. Der Kettenschutz muss von vorne nach hinten durch die Schwinge geschoben werden. Befestigen Sie den Kettenschutz mittels der M6x15 Schraube und U-Scheibe am unteren Befestigungspunkt, der M6x15 Sechskantschraube und der Stahl U-Scheibe auf der Innenseite der Schwinge und mit dem originalen Kunststoffniet an dessen ursprünglichem Befestigungspunkt.
7. Befestigen Sie nun den Fußrastenträger wieder.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
02.03.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**