

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
MT-10

**Bestellnummer:**

6529616

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6 x 15mm  
2x U-Scheibe M6  
1x Klebestreifen 15cm



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
2. Kleben Sie die Streifen doppelseitiges Klebeband, wie auf dem Bild zu sehen auf die Hinterradabdeckung.
3. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung auf der Schwinge mittel der Schrauben und U-Scheiben. Die U-Scheiben kommen zwischen Hinterradabdeckung und Schrauben



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**02.12.16**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**