

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung SV1000 (WV BX)	6530457 6530418

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x M6x15 Schraube  
4x Kunststoffunterlagscheibe M6

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Montieren Sie die Hinterradabdeckung mittels der mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li><li>• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10</li></ul>
<b>Stand: 02.02.10</b>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>