

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung CBR 600 F 99-07 CBR 600 F Sport 01- (PC35)	Bestellnummer: 6530557 6530493
---	---	---

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungsschrauben.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
02.02.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
 FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**