

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Kühlerseitenverkleidung MSX 125	6529223

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 6x Metall U-Scheibe Ø5

Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Demontieren Sie die beiden Seitenteile
2. Entfernen Sie die beiden originalen Abdeckungen, die Schrauben werden weiter verwendet.
3. Positionieren Sie die Bodystyle Abdeckungen in den originalen Aufnahmen und befestigen Sie diese mittels der originalen Schrauben und der mitgelieferten U-Scheiben.
4. Montieren Sie jetzt die beiden Seitenteile wieder am Motorrad.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
30.01.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**