

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Kühlerseitenverkleidung
MT125

Bestellnummer:
6529444

BEI DIESEM ARTIKEL EMPFIEHLT DER HERSTELLER DIE ORIGINALEN BLINKER DURCH MINI-BLINKER ZU ERSETZEN!

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 2x Gewindeklemme M5
- 3x Schraube M5x15
- 2x Kunststoff U-Scheibe Ø5
- 2x Schraube M5x20



Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Demontieren Sie die originalen Kühlerseitenverkleidungen und Blinker.
2. Die Hupe muss versetzt werden. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Halter und eine der M5x15 Schrauben (siehe Foto). Die Kabel der Hupe müssen durch den Rahmen unter dem Tank durchgeführt werden.
3. Bringen Sie die Gewindeklemmen an den originalen aufnahmen an (siehe Foto).
4. Bringen Sie die Blinker an den Kühlerseitenverkleidungen an.
5. Verbinden Sie jetzt die Blinker und befestigen Sie die Verkleidungen an den Gewindeklemmen mittels der zwei M5x15 Schrauben und U-Scheiben.
6. Befestigen Sie die Abdeckungen jetzt mit den 2 M5x20 Schrauben an den unteren originalen Befestigungspunkten.



Halter

M5x15 Schraube



Gewindeklemme

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
18.08.15**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**