

## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Kühlerseitenverkleidung MT07 2018-	6580080

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 4x Gummi Einsätze
- 4x Schraube M6x20



### Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Demontieren Sie die oberen Lufteinlässe (Siehe Bild 1)
2. Trennen und entfernen Sie die originalen Blinker.
3. Demontieren Sie die originalen Kühlerseitenverkleidungen.
4. Setzen Sie die Gummi Einsätze in die Löcher der Kühlerseitenverkleidung ein.
5. Befestigen Sie die Bodystyle Kühlerseitenverkleidungen seitlich am Kühler mittels der 4 M6x20 Schrauben
6. Montieren Sie jetzt die Lufteinlässe wieder am Fahrzeug.



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr**

**Stand:  
02.01.19**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**