

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Schnabelverlängerung
R1200GS+Adventure
2013-2018

Bestellnummer:
6536106

Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Schnabelverlängerung	1
2	Schraube M4x15	4
3	Kunststoffunterlegscheibe	4
4	Gummieinsatz mit Gewinde	4



Montage der Schnabelverlängerung

1. Setzen Sie die Schnabelverlängerung unter den originalen Schnabel.
2. Fixieren Sie diesen mit Klebeband
3. Zeichnen Sie die Bohrlöcher am originalen Schnabel an.
4. Entfernen Sie die Verlängerung und bohren Sie jeweils ein 5mm Loch an den Markierungen.
5. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Verlängerung ein und befestigen Sie diese am originalen Schnabel mittels den Schrauben und U-Scheiben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile • Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
Stand: 06.05.2019	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH