

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Kühlerseitenverkleidung
XSR700

Bestellnummer:
6529145

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Schraube M5x30
- 1x Halter
- 10x U-Scheibe Ø5
- 1x Kunststoff Distanz Ø6
- 1x Schraube M5x15
- 2x Alugitter



Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Die Alugitter können optional in die Lufteinlässe geklebt werden.
2. Entfernen Sie die originalen Abdeckungen. Montieren Sie den Halter an der linken Seite, wie auf Bild 1 zu sehen. Verwenden Sie die originale Schraube und U-Scheibe.
3. Montieren Sie nun das linke Seitenteil, mittels der 4 originalen Schrauben und der M5x15 Schraube und den Ø5 U-Scheiben, die M5x15 Schraube wird am Halter verschraubt.
4. Entfernen Sie die Schraube des Bremsbehälters, siehe Bild 2.
5. Montieren Sie nun das rechte Seitenteil, mittels der 4 originalen Schrauben und der M5x30 Schraube und den Ø5 U-Scheiben. Die Distanz setzen Sie bitte zwischen das Seitenteil und den Halter des Bremsbehälters, welcher dann mit der M5x30 Schraube wieder fixiert wird.

Bild 1



Bild 2



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
10.06.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH