

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung: Sitzkeil Street Triple /R 08- (D67LD)	Bestellnummer: 6518202
-------------------	--	--------------------------------------



Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Schraube M5x25

- 2x Kunststoffunterlagscheibe

Montage des Sitzkeils:

1. Demontieren Sie den originalen Soziussitz und entfernen Sie den Haltegurt.
2. Schieben Sie die Sitzabdeckung über den Soziussitz und achten Sie auf einen festen Halt der BODYSTYLE Sitzabdeckung.
3. Befestigen Sie die Abdeckung nun mittels der mitgelieferten Schrauben.
4. Montieren Sie jetzt den Soziussitz wieder auf dem Motorrad.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
14.07.11

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**