

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Sitzkeil SV650 03- SV1000 03- (WV BY/BX)	Bestellnummer: 6518354
---	--	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gewindeklemme
 3x Halter
 4x Schraube 5x15
 2x selbstklebendes Gummipad
 2x Kunststoffdistanz
 1x Klebeband



Montage des Sitzkeils:

1. Befestigen Sie die Kunststoffdistanzen siehe Bild 1
2. Befestigen Sie den Halter am Motorrad siehe Bild 2
3. Schieben Sie die Gewindeklemmen in die Schlitzte auf der Innenseite des Sitzkeils siehe Bild 3
4. Befestigen Sie die Halter am Sitzkeil siehe Bild 4 und 5
5. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
14.07.11**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH