

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Unterteilverkleidung  
CBF 1000 F 2010-  
(SC 64)

**Bestellnummer:**

6529162

### Inhalt des Befestigungssatzes:

6x Halter	6x Gummidistanzen mit M5 Gewinde
6x Gummi mit Metalldistanzen	4x Schraube M6x25
4x Kunststoffschraube M5x15	4x M5 Kunststoff U-Scheibe
2x Schraube M5x20	2x Schraube M5x15
1x Mittelteil	



### Montage der Unterteilverkleidung:

1. Montieren Sie die Halter wie auf den Fotos. Die kleinen quadratischen werden mit Hilfe der Gummidistanzen und der M5x15 Schrauben befestigt (nachdem Sie die originalen Kunststoff-Kappen entfernt haben). Anzugsdrehmoment ist 12 Nm.
2. Fügen Sie die 3 Teile der Unterteilverkleidung, mit Hilfe der Kunststoffschrauben, Kunststoff U-Scheiben und Gummidistanzen mit M5 Gewinde zusammen.
3. Befestigen Sie die Unterteilverkleidung nun am Motorrad. Verwenden Sie hierzu die Vibrationsvernichter mit dem Metallkragen nach außen zeigend als Distanz zwischen Unterteilverkleidung und Motorrad. Die M5x20 Schrauben verwenden Sie für die kleinen quadratischen Halter und die M6x25 Schrauben für die restlichen Halter.



Halter rechts



Halter links



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage der Unterteilverkleidung nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
22.06.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**