

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Unterteilverkleidung
SV 650 / 1000
(WV BY/BX)

Bestellnummer:
6529720

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Unterteilverkleidung links
1x Halter links oben
1x Halter links unten
8x Gummiring f. Bohrloch
6x M6 Unterlegscheiben
2x M 8 x 50 Schraube
8x M6 Mutter
2x M5 Mutter
4x M6 x 20 Schraube
2x M5 Schraube
2x M8 Unterlegscheiben
6x M6 x 30 Schrauben
8x Hülse
1x Halter rechts unten
1x Halter rechts oben
1x Unterteilverkleidung rechts



Montage der Unterteilverkleidung:

1. Schutzfolie der Unterteilverkleidung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Unterteilverkleidung ein
3. setzen Sie die Hülse in die Gummiringe ein
4. befestigen Sie die Halter links und rechts, vorne und hinten, oberhalb des Motorblocks. Die Halter hinten mittels Originalschraube befestigen, vorne mittels M8 x 50 Schraube und M8 Unterlegscheiben
5. Unterteilverkleidung entsprechend ausrichten und locker befestigen
6. Unterteilverkleidung im vorderen Bereich mittels zwei M5 Schrauben und M5 Muttern verbinden und festziehen
7. Zum Schluss alle Schrauben festziehen

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Achten Sie auf genügend Abstand zwischen Krümmer und Unterteilverkleidung

Stand:
11.01.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH