

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Vorderradkotflügel XSR 700 (RM11/12)	6529137



Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gewindeeinsätze M6

Montage des Vorderradkotflügels:

1. Entfernen Sie den Halter des Vorderradkotflügels.
2. Entfernen Sie nun den Vorderradkotflügel.
3. Setzen Sie die Gewindeeinsätze in den Bodystyle Kotflügel ein und setzen Sie diesen auf das Vorderrad.
4. Setzen Sie nun den Halter wieder zurück und befestigen Sie den Kotflügel am Ahlter und den Halter dann am Motorrad.
5. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter in der dafür vorgesehenen Öffnung.
6. Überprüfen Sie die Zentrierung des Kotflügels über dem Vorderrad, bevor sie alle Schrauben fest anziehen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Vorderrads

**Stand:
16.06.16**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**