


## MONTAGEANLEITUNG

<b>MONTAGEANLEITUNG</b>		
	<b>Artikel-Bezeichnung:</b> 63700155  SHARK / HURRIC GSX-R 600/750 '06-'07	

### Bitte gehen Sie beim Anbau wie folgt vor:

1. Originalendschalldämpfer inkl. Ausgleichswelle demontieren (Bowdenzüge aushängen)
2. Original Fersen-Hitzeschutz demontieren
3. Zwischenrohr am Original Krümmer montieren und unterm Motor an der Originalaufnahme fest verschrauben
4. Endschalldämpfer auf Zwischenrohr aufschieben und Carbon-Schelle um den Endschalldämpfer legen
5. Mittels Halter Nr. 179 ESD an den Aufnahmen des Hitzeschutz montieren. Die beigefügten U-Scheiben müssen zwischen Original-Aufnahme und Halter gelegt werden.
6. Original-Fersenhitzeschutz und Halter mittels beigefügten Schrauben M6 am Fahrzeug fest verschrauben

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise in unserem HURRIC Montagehandbuch**

**Stand:**  
**04.06.2009**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**  
**HURRIC EXHAUST SYSTEM ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**