

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

63700124

Kawasaki Z 1000 2010-

Hinweis zur Montage der Kawasaki Original-Krümmersabdeckung:

1. Um die Original-Krümmersabdeckung wieder zu montieren, ersetzen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts die Original-Krümmerschelle, durch die beigegefügte Krümmerschelle.
2. Ziehen Sie die Krümmerschelle nur locker an und richten Sie diese so aus, dass die Original-Krümmersabdeckung an dem angeschweißten Halter wieder befestigt werden kann.
3. Ziehen Sie nun zum Schluss auch die Krümmerschelle fest an.
4. Die weiteren Befestigungspunkte der Krümmersabdeckung bleiben identisch, wie ab Werk montiert.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

**Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem
Montagehandbuch!**

**Stand:
20.10.2010**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.