



(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotector / <i>Hand guard</i>	2
2	Halter / <i>bracket</i>	2
3	Mutter / <i>flange nut M6</i>	2
4	Schraube / <i>socket screw M6x20</i>	2
5	Stahlhülse / <i>Spacer</i>	2
6	Gummiunterlegscheibe / <i>rubber washer M8</i>	2
7	Endkappe / <i>end caps</i>	2
8	Schraube / <i>socket screw M8x65</i>	2
9	Gummiemsetz / <i>grommet</i>	2



(2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Demontieren Sie die originalen Lenkerenden. / *Remove the original bar ends.*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove the protective film from the hand guards.*
3. Setzen Sie die Gummiemsetze (9) in die Handschützer und die Stahlhülsen (5) in die Einsätze ein.
 Abb.1 / *Fit grommets (9) into the hand guards and spacers (5) into grommets. Fig.1*
4. Montieren Sie die Lenkerendeneinsätze an beiden Handprotektoren. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest Abb.2 / *Fit bar end assembly to both hand guards. Do not tighten up the screw at this stage Fig.2*



5. Entfernen Sie die Spiegel und montieren Sie die Halter (2) an den Befestigungspunkten indem Sie die Spiegel wie in Abb.3 gezeigt wieder montieren/ *Remove mirrors and fit brackets (2) to mounting point and refit mirrors as shown in Fig.3*



6. Montieren Sie die Handprotektoren mit den Lenkerendeneinsätzen und ziehen Sie die Schraube M8x65 (8) fest. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (4) und M6 Muttern (3) an den Halterungen Abb.4 / *Fit hand guards using bar end inserts and tighten M8x65 cap socket screw (8). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (4) and M6 Flange nuts (3) Fig.4*
7. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.6 / *Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.6*



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.